



## STERİL MALZEMENİN DEPOLANMASI TALİMATI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-TL-288

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No:1/1

Yayın Tarihi:02.08.2011

1. Görevli personele steril malzemelerin korunması konusunda eğitim verilmelidir.
2. Açık yarası ve cilt lezyonu olan personel iyileşinceye kadar bu görevde çalıştırılmamalıdır.
3. Steril malzeme deposuna girişte temiz önlük ve bone giyilmeli, el hijyeni sağlanmalıdır.
4. Steril malzemeler, görevli personel dışında kişilerin girmediği, toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde korunmalıdır.
5. Steril malzeme deposunun ortam sıcaklığı 18-22 °C ve nem oranı %35-60 olmalıdır.
6. Steril malzemeler taşıma sırasında ve uzun süre bekletilme durumunda toz örtüleri ile kaplı durumda bulundurulmalıdır.
7. Malzemeler sterilizasyondan sonra iki saat içinde koruyucu örtü içine alınmalı ve ağızları kapatılmalıdır.
8. Sterilizasyona ilişkin bilgilerin bulunduğu etiket toz örtüsü üzerinde değil doğrudan paket üzerinde olmalıdır.
9. Temiz alana girişte malzemeler toz örtüleri çıkartılarak içeriye verilmelidir.
10. Uygun malzeme ve yöntemle paketlenmemiş, ıslanmış, paket bütünlüğü bozulmuş, üzerinde sterilizasyona ilişkin bilgi bulunmayan, uygun koşullarda bekletildiğinden emin olunamayan malzemeler steril kabul edilmemelidir.
11. Otoklavdan çıktığı anda nemli olan, ıslak ve kirli yüzeylerle temas eden ya da yere düşen paketler tekrar paketlenerek steril edilmelidir.
12. Steril malzeme rafları yerden 20-30 cm yukarıda ve tavandan 15 cm aşağıda, hava sirkülasyonu için duvardan 5 cm önde olmalıdır.
13. Steril malzemeler ıslanma riskine karşı lavabo altında depolanmamalıdır.
14. Yere düşen her malzeme, paketin delinmesi ve içeriğinin zarar görmesi açısından gözden geçirilmelidir.
15. Toz koruyucu şeffaf örtü içindeki ısı ile kapatılmış steril poşet hala kapalı ise bu paket kontamine olmamış varsayılır eğer zarar görmüşse paketin tekrar işleme tabi tutulması gerekmektedir.
16. Steril olarak kullanılması planlanan her malzeme bir kontrol numarası ile kayda alınmalıdır. Bu kayıt numarasında malzemenin hangi sterilizatörde steril edildiği, sterilizasyon tarihi, çevrim sayısı belirtilmelidir.
17. Depo kullanımında ilk giren malzeme ilk çıkar prensibi uygulanmalıdır.
18. Son kullanma tarihi geçen steril malzemeler kullanılmamalı, yeniden sterilizasyon işlemi uygulanmalıdır.
19. Tek kullanımlık olmayan steril malzemelerin son kullanma tarihinin geçtiği durumlarda, malzeme paketlenip yeniden steril edilmelidir.
20. Uygun depolama koşullarının sağlandığı durumlarda polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler en fazla 1 yıl, sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler en fazla 6 ay, çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler en fazla 30 gün, çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler en fazla 30 gün saklanmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Direktörü	Başhekim